

## **PAKKAUKSEN PURKAUSOHJE**

- 1. Poista muovikelmu**
- 2. Poista pakkauksesta irto-osat (puulaatikko, terän suoja ja jatkopöytä)**
- 3. Käännä kone työasentoon kuljetuslavoineen (HUOM! Kääntämiseen tarvitaan 2 henkilöä)**
- 4. Avaa ruuvit (3 kpl), joilla kone on kiinnitetty kuljetusalustaan**
- 5. Poista kuljetusalusta**
- 6. Valmistele kone käyttökuntoon (lue käyttöohje)**

## **PAKKAUKSEN PURKAUSOHJE**

- 1. Poista muovikelmu**
- 2. Poista pakkauksesta irto-osat (puulaatikko, terän suoja ja jatkopöytä)**
- 3. Käännä kone työasentoon kuljetuslavoineen (HUOM! Kääntämiseen tarvitaan 2 henkilöä)**
- 4. Avaa ruuvit (3 kpl), joilla kone on kiinnitetty kuljetusalustaan**
- 5. Poista kuljetusalusta**
- 6. Valmistele kone käyttökuntoon (lue käyttöohje)**